

Imprégnation pour façades Silifirn L

Fiche d'information technique

1l / N° d'art.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / N° d'art.014802000 / EAN 4007954148020
5l / N° d'art.014803000 / EAN 4007954148037
10l / N° d'art.014804000 / EAN 4007954148044



Imprégnation de façade au siloxane contenant des solvants pour les supports minéraux. Elle protège de manière fiable contre la pluie battante, l'humidité et la saleté grâce à une hydrophobation en profondeur. Respire, incolore et transparent - idéal pour le crépi, le béton, la brique, le clinker et les peintures minérales.

- empêche l'absorption d'humidité et d'eau
- incolore, transparent
- peu odorant, car sans aromates
- hautement perméable à la vapeur d'eau, respirant
- évite le gel et les dommages à la construction
- résistant à la saleté
- peut être peint
- résistant aux alcalis

Champ d'application

SILIFIRN L imprègne les supports minéraux de manière hydrofuge, les protège contre l'humidité, les dommages dus au gel et les salissures et réduit les frais de chauffage.

Préparation

Le support doit être stable et exempt d'agents de séparation (graisse, huile de coffrage, etc.). Les mesures de nettoyage telles que l'élimination des dépôts verts (mousse, lichen, etc.) doivent être effectuées à fond avant l'imprégnation. Après avoir effectué les mesures de nettoyage, les surfaces doivent être complètement sèches avant de passer à l'étape suivante.

Traitement

Appliquer SILIFIRN L deux fois, mouillé sur mouillé, de haut en bas, au pinceau ou à la brosse. Sur les supports très absorbants, il convient d'appliquer une nouvelle couche après le séchage complet. La quantité d'application doit être adaptée à la capacité d'absorption du support - si nécessaire, faire un essai.

Consommation

400 - 600 ml/m² pour une application en deux fois - selon le support. Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Ne convient pas aux surfaces contenant du plâtre. Les défauts de construction tels que les fissures dans la maçonnerie, les joints manquants, etc. doivent être fermés/éliminés avant le traitement. Ne pas effectuer les travaux sous la lumière directe du soleil. Les surfaces qui ne doivent pas être traitées doivent être protégées au préalable par des mesures appropriées. Lors du traitement, porter impérativement un équipement de protection personnel (lunettes de protection, gants et protection respiratoire). Un approfondissement de la teinte est en principe possible, c'est pourquoi il faut faire un essai à un endroit peu visible. Ne pas appliquer en dessous d'une température d'objet et ambiante de +5 °C. Nettoyer les outils de travail immédiatement après utilisation avec PUFAS ou le nettoyant pour pinceaux decotric. Conserver hors de portée des enfants. Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides conformément au code de déchet EWC 08 01 11. Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations, les eaux ou le sol.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.