

Klej do włókna szklanego i tkanin renowacyjnych

Arkusz informacji technicznych

500g / Nr artykułu.102619 / EAN 4016215102619



Wysokiej jakości specjalny klej do bezpiecznego i trwałego klejenia tkanin z włókna szklanego, włókien renowacyjnych i malarskich oraz ciężkich okładzin ściennych. Wyróżnia się bardzo dużą siłą klejenia, bardzo wysoką odpornością na wilgoć i przezroczystym schnięciem. Łatwy do nakładania wałkiem lub pędzlem i idealny do użytku wewnątrz pomieszczeń. Zapewnia czyste rezultaty i optymalną bazę do dalszych prac.

- do tkanin z włókna szklanego, włókniny malarskiej, ciężkich okładzin ściennych (np. winylowych lub tekstylnych) i tapet z wiórów drzewnych
- Bardzo duża siła klejenia
- Bardzo wysoka odporność na wilgoć po pomalowaniu
- przezroczyste suszenie

Obszar zastosowania

Pasta do tkanin z włókna szklanego, włókien, wiórów drzewnych i ciężkich winylowych lub tekstylnych okładzin ściennych. Do bezpiecznego, trwałego klejenia w pomieszczeniach. Idealna.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, stabilne, równe, równomiernie chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć stare tapety i słabo przylegającą farbę. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności za pomocą wypełniacza do wnętrza baufan. Podłoża silnie chłonne, wymagające szlifowania i kredowania oraz powierzchnie szlifowane należy wstępnie zagruntować gruntem głęboko penetrującym Baufan Deep Penetrating Primer LF.

Przetwarzanie

Proporcje mieszania: Klejenie wstępne: Mieszać w proporcji 1:20 = 10 litrów wody = ok. 70 m² Zrębki: Mieszać w proporcji 1:11 = 5,5 litra wody = ok. 30 m² Włóknina renowacyjna i wzmacniająca, włóknina wytłaczana, włóknina zrębkowa, tapety tekstylne, ciężkie okładziny ścienne: Mieszać w proporcji 1:10 = 5 litrów wody = ok. 25 m² Tkanina szklana: Mieszać w proporcji 1:8 = 4 litry wody = ok. 22,5 m² Zawartość opakowania szybko i gwałtownie wsypać do zimnej wody, energicznie mieszać i kontynuować mieszanie przez krótki czas. Po około 15 minutach ponownie energicznie wymieszać mieszaninę. Nałożyć klej równomiernie na podłoże za pomocą wałka o krótkim włosiu lub pędzla na szerokość arkusza. Położyć przycięty na wymiar arkusz na świeżej warstwie kleju i docisnąć równomiernie, bez pęcherzyków powietrza. Należy przestrzegać instrukcji producenta tapety lub okładziny. Jeśli producent tak zalecił, należy nałożyć klej bezpośrednio na okładzinę ścienną i przykleić ją po upływie zalecanego czasu namaczania. Nie malować okładziny ściennej farbą emulsyjną do momentu całkowitego wyschnięcia kleju.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed dziećmi.

Uwagi

Nie przetwarzać w temperaturze poniżej +5 °C. Pozostałości kleju należy natychmiast usunąć wodą. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Zasznięte pozostałości materiału można usuwać wraz z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Kod odpadów EWC nr 08 04 14.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.