

Lepilo za talne obloge

Tehnični informativni list

1kg / Št.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Št.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Št.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Št.102909 / EAN 4016215102909



Disperzijsko lepilo, pripravljeno za uporabo, za trajno lepljenje talnih oblog iz PVC in CV, preprog s flisom, tekstilom, juto in penasto podlago ter filca v notranjih prostorih. Primerno za prostore s talnim ogrevanjem in za uporabo s kolesčki za stole v skladu z DIN EN 12529.

- za preproge s podlago iz flisa, tekstila, jute in pene, za filc ter talne obloge iz PVC in CV
- Trajno močna vezava
- Enostavna obdelava
- Zelo nizke emisije v skladu z EC 1 plus
- brez topil in mehčalcev
- Primerno za obremenitve s kolesčki stolov v skladu s standardom DIN EN 12529
- Primerno za talno gretje
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Dispersijsko lepilo za PVC- in CV-talne obloge, preproge in iglani filc. Za notranjo uporabo, primerno za talno ogrevanje in odporno proti obremenitvam s kolesi stolov.

Priprava

Primerno za cementne estrihe, beton, ploščice, cementno vezane kitne in izravnalne mase, PVC-obloge, V100-ivernih plošč in podobne podlage, odporne proti vlagi. Podlaga mora biti čista, trajno suha, ravna, nosilna ter brez ločilnih sredstev (npr. prahu, maščobe in voska). Pri grobih ali neravnih podlagah priporočamo izravnano s podlagovno maso za tla. Močno vpijajoče, peskaste in porozne podlage predhodno obdelajte z baufan Tiefgrund LF. Talna obloga, ki jo želite prilepiti, mora biti aklimatizirana, ravno položena in brez napetosti.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in z zobatim lopatkom nanesite na podlago. Zobčje A2 (1,5–1,8 mm) za PVC in preproge s penasto podlago. Zobčje B2 (2,1–2,9 mm) za preproge z netkano, tekstilno in juto podlago.

► Lepenje z vodo: Pri vpojnih podlagah ali paroprepustnih talnih oblogah talno oblogo položite po 15–30 minutah sušenja in jo enakomerno pritisnite.

► Lepenje z lepilom: Pri lepljenju neprepustnih talnih oblog (npr. PVC) na nepovprečno vpojne ali le šibko vpojne podlage je nujno upoštevati, da se upošteva zadosten čas sušenja. Lepilo nanesite na podlago z zobatim strgalom in pustite, da se posuši. Glede na sobno temperaturo, vlažnost zraka in vpojnost podlage lahko čas sušenja traja več ur. Talno oblogo lahko položite, ko je lepilo že oblikovalo površinsko plast in se pri preizkusu s prstom ne zdi več lepljivo, vendar je še vedno elastično na dotik.

Ostanki lepila se takoj odstranijo s čisto vodo. Delovno orodje se takoj po uporabi očisti s čisto vodo.

Čas sušenja je odvisen od temperature obdelave. Relativna vlažnost zraka nad 90 %, zlasti v kombinaciji z nizkimi temperaturami, lahko znatno vpliva na čas sušenja in kakovostne lastnosti.

Nujno je upoštevati navodila proizvajalcev talnih oblog za polaganje. PVC-talne obloge je mogoče variti po približno 24 urah.

Poraba

pri zobjanju A2 → približno 200–300 g/m²

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

pri zobjanju B2 → približno 350–450 g/m²

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

Opombe

Temperatura obdelave:

od +10 °C do +30 °C za material, zrak v prostoru in podlago

Hranite izven dosega otrok. Med obdelavo in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo lepila se izogibajte jesti, piti in kajenju. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Ob stiku z očmi ali kožo takoj temeljito izperite z vodo. Ne izpuščajte v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Odstranjevanje:

V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Neutrne ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov EWC št. 08 04 10.

GISCODE: D1

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.