



Tinta de retoque Direkt White

Ficha de informação técnica

250g / Item no.101988 / EAN 4016215101988



Esta tinta de emulsão branca, pronta a usar, é ideal para reparações rápidas em interiores. É perfeita para a reparação específica de manchas, riscos e danos menores. A tinta é fácil de aplicar, proporciona uma cobertura fiável e garante uma aparência limpa e cuidada em pouco tempo.

- Para pequenas reparações cosméticas interiores
- Com pincel de aplicação para uma aplicação fácil e limpa
- Alta opacidade
- sem solventes

Domínio de aplicação

Tinta de emulsão para retocar rapidamente manchas e riscos. Pode ser aplicada de forma fácil e limpa diretamente do tubo na parede ou no teto.

Preparação

As zonas de reparação devem estar limpas, secas e isentas de agentes de separação (gordura, resíduos de sabão, pó). Remover o material solto por raspagem.

Processamento

Agitar bem o tubo antes de o utilizar. Retirar a tampa de rosca. Aplicar uma ligeira pressão no tubo para encher de cor o pincel integrado. Aplicar a cor uniformemente na área a ser reparada. Se for necessária uma segunda demão, o processo pode ser repetido depois de a primeira demão ter secado. Quando a cor estiver completamente seca, a superfície pintada pode ser utilizada como habitualmente. Limpar bem o pincel com água após a utilização. Tempo de secagem: aproximadamente 6-8 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Consumo

Superfícies lisas/grão de gesso fino → aprox. 1m² por tubo

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 36 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar circulante e substrato Não cobrir as superfícies a pintar. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.